

登録地点で地点を探す

- ② フォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ 100**)
を選択し、タッチする。

: フォルダに登録した地点リストが表示されます。



お知らせ

登録地点をフォルダ指定していない場合は、**フォルダ指定なし**のみ選択できます。

※登録されているフォルダのみ選択することができます。

登録地点のフォルダ指定につきましては、[\[指\]「登録地点の編集/見る」E-19](#)をご覧ください。

4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることもできます。

※再度設定メニューを表示させるには、**[+]** (設定) をタッチしてください。

[\[指\]「クイック機能について」B-21](#)

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

●この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。

[\[指\]「地点を登録する」B-24](#)

●登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。

●[\[指\] C-27手順 3](#) で **フォルダ** を選択し、フォルダ選択画面に切り替えた場合、登録地点編集画面 ([\[指\] E-19](#)) の表示方法もフォルダ選択画面になります。

●フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。

※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することはできません。

[\[指\]「\(フォルダ名を編集する\)」E-23](#)