

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートを本機で探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞「AVモードを終了する」G-19

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞「地図画面を表示する」B-4

2 メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

☞ B-19

：SDカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順 **4** へ進んでください。

※SDカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、☞ C-35 手順 **3** に従って操作してください。



3 確認したいルートが保存されているファイルタッチする。

：SDカード内に保存したルートのリストが表示されます。

(例) ファイルリスト画面



4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ ルートがない場合

D-28 手順 **5** へ進んでください。

(例) リスト画面



ルート

(現在のルートを削除する) / (SDカードからルート探索をする)