

評価履歴をSDカードに保存する

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「AVモードを終了する」 G-19

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」 A-27

☞ 「地図画面を表示する」 B-4

2 E-6手順 1 に従って操作し、

履歴 をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



情報

3 SDカードへ保存または一括保存する。

■ 選択した評価履歴を保存する場合

① SDカードへ保存したい履歴を選びタッチする。

：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

② **SDへ保存** をタッチする。

：選択された日の評価履歴をSDカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴の詳細画面に戻ります。

(例)エコドライブ評価履歴画面




「エコドライブ情報を設定する」

(例)エコドライブ評価履歴の詳細画面



選択された日のエコドライブ情報の
評価履歴をSDカードへ保存します。
よろしいですか？



評価履歴をSDカードへ保存しました。

