

4

名称／メモ／TELの入力が終わったら

決定 をタッチ、アラームの編集が終わったら

戻る をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

※変更／登録する場合は、「登録地点情報の内容を変更／登録をする。」E-20手順 **3** を繰り返してください。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **4** で **決定** をタッチしないと設定は保持されません。
- かな、全角かな、全英字、全数記は16文字まで表示できます。本機は、14文字入力すると文字が選択できなくなるため14文字までに一度 **決定** をタッチして文字を確定し、再度残りの文字を入力してください。
※半カナ、半英字、半数記は32文字入力できます。
- 登録地点のマークを変更する場合は、 「登録地点のマークを替える」E-28をご覧ください。