

右画面地図表示の設定をする

全画面表示から右画面地図表示に変わることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。

☞ B-19

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



2 **右画面設定** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。



3 **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。



4 右地図の表示(**する** / **しない**) をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 右地図の表示“する”に設定した場合、F-11 手順 **3** で設定した内容が右画面にも反映されます。
☞ 「昼夜切り替え／地図の色を設定する」F-11
- 地図画面を表示させ、**メニュー** → **右画面** → **地図** をタッチして右画面表示することもできます。
☞ 「クイック機能について」B-21