


## 各部のなまえとはたらき

- ① **地デジ用ツインロッドアンテナ**  
〔書〕 J-8
- ② **電源**  **ボタン**  
2秒以上押しすと本機の電源を入れる／切ることができます。  
〔書〕 B-4
- ③ **ヘッドホン端子**  
市販のヘッドホンを接続します。  
〔書〕 O-68
- ④ **SDカード挿入口**  
〔書〕 A-27
- ⑤ **miniB-CASカード挿入口**  
〔書〕 G-10
- ⑥ **映像端子**  
別売のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぎ、本機のテレビ映像を市販のモニター等で見ることができます。また市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して本機で映像を見ることができます。  
〔書〕 O-68
- ⑦ **音声端子**  
市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぎ、本機のテレビ音声を聞くことができます。また市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して本機で音声を聞くことができます  
〔書〕 O-68
- ⑧ **明るさセンサー受光部／リモコン受光部**  
〔別売〕リモコン(CA-PRSD1D)  
〔書〕 12、O-29、O-68
- ⑨ **RECランプ**  
録画中は赤に点灯します。
- ⑩ **スピーカー**
- ⑪ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑫ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナ端子**  
付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。  
〔書〕 取付説明書 [フィルムアンテナ用]
- ⑬ **クレードル用ソケット**  
付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。  
〔書〕 取付説明書 [スタンド用]
- ⑭ **DC入力5V端子**  
付属のACアダプターを接続します。  
〔書〕 A-21、取付説明書 [配線用]
- ⑮ **地上デジタルテレビ用フィルムアンテナケーブル差し込み口**  
VICS内蔵車載用吸盤スタンドを装着後、付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続します。  
〔書〕 取付説明書 [フィルムアンテナ用]