

## 操作したいモードに替える

### 1 下記に従って操作してください。

#### ■ AV選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード( 音楽再生 / テレビ視聴  
/ 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生 /  
My ストッカー / AUX )を選択し  
タッチする。

：選択したモード画面に替わります。



#### ■ 音楽再生／録画リスト画面を選択している場合

- ① AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード( 音楽再生 / テレビ視聴  
/ 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生 /  
My ストッカー / AUX )を選択し  
タッチする。

：選択したモード画面に替わります。

#### ■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／ 動画再生／AUX画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、 AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード( 音楽再生 / テレビ視聴  
/ 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生 /  
My ストッカー / AUX )を選択し  
タッチする。

：選択したモード画面に替わります。