

## 2 それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面



- ① **画面の明るさ設定 ボタン**  
☞ 「明るさを調整する」0-3  
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
- ② **操作設定 ボタン**  
☞ 「キー操作音の設定をする」0-5  
☞ 「カーソル表示を変える」0-6  
☞ 「50音入力方式設定をする」0-7  
※カーソル表示、50音入力方式設定を変更した場合は他のモードにも反映されます。
- ③ **音声割込/映像入力設定 ボタン**  
☞ 「案内音声割込設定をする」0-8  
☞ 「カメラ入力切り替えの設定をする」0-10  
☞ 「ビデオ入力切り替えの設定をする」0-20  
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ④ **AV音声出力設定 ボタン**  
☞ 「FMトランスミッターを設定する」0-26  
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ⑤ **初期化 ボタン**  
☞ 「データを初期化(消去)する」0-28  
※他のモードにも反映されます。