

# 再生を一時停止または早戻し／早送りする

## 再生を一時停止する

### 1 **⏸ (一時停止) をタッチする。**

：画面に **⏸** を表示し、再生を停止します。

※ **⏸** が **▶** に変わります。

#### ■ 再び再生を始める場合

##### ① **▶ (再生) をタッチする。**

：画面に **▶** を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ **▶** が **⏸** に変わります。



音楽再生

〔音楽を聴く〕／〔再生を一時停止または早戻し／早送りする〕

## 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

### 1 **⏮ / ⏭ (トラック) をタッチする。**

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

#### ■ 前の曲に戻る場合

##### ① **⏮** を2回タッチする。\*

※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

#### ■ 次の曲に進む場合

##### ① **⏭** をタッチする。



#### お知らせ

\*印…曲が再生されてから1秒以内に **⏮** 側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

● **リスト** をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

〔音〕「リストで選曲する」I-6

## 早戻し／早送りをする

### 1 **⏮ / ⏭ (トラック) をタッチし続ける。**

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

#### ■ 早戻しで戻る場合

##### ① **⏮** 側をタッチし続ける。

#### ■ 早送りで進む場合

##### ① **⏭** 側をタッチし続ける。



#### お知らせ

それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。