

■ プレイリストから選ぶ場合

※ M3U/WPL(プレイリスト)ファイルで指定されたファイルのみ再生することができません。Myストッカーはプレイリスト再生に対応していません。

① **プレイリスト** をタッチする。

: プレイリストが表示されます。

※ M3U/WPL形式のプレイリストファイルがない場合、またはSDカード内の全てのプレイリストファイルで指定された音楽データファイルが全く認識できない場合は、“プレイリストが存在しないため、リストを表示できません。”とメッセージが表示され、プレイリストのリストは表示されません。

※ Myストッカー再生時は **プレイリスト** は表示されません。



音楽再生

(リストで選曲する)

② プレイリストのリストから再生させたいプレイリストを選びタッチする。

: プレイリスト内の曲リストが表示されます。



③ 曲リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

: 曲(トラック)の再生が始まります。

※ **戻る** をタッチするか約 10 秒間何も操作しなければ、音楽再生画面に戻ります。



お知らせ プレイリストについて

- プレイリストとは、プレイヤーで複数の曲を再生するときに再生順序を自由に決められる機能です。本機はプレイリストファイルによるプレイリスト再生に対応しており、プレイリスト内の連続再生、ランダム再生、リピート再生、スキャン再生ができます。使用可能なプレイリストのフォーマットはM3UおよびWPLです。
- プレイリストで再生するファイルとして認識されるファイルフォーマットは、MP3/WMAのみです。
- プレイリストの作成については、[「**音**」プレイリストファイル\(M3U/WPL\)について](#)「JG-5をご覧ください。