

## 録画面面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。



- ① **現在地に戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **バナー表示**  
※通常のバナーと異なりチャンネル番号、番組名、放送局名のみが表示される簡易的なものとなります。  
[P] J-2
- ③ **録画中は常に表示**
- ④ **タイマー** ボタン  
タイマーで録画を止めます。[P] J-52
- ⑤ **録画停止** ボタン  
録画を手動で止めます。[P] J-52
- ⑥ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増  
[P] G-20
- ⑦ SDカードに録画できる時間
- ⑧ 現在の時刻(初期設定では表示されません)

## 録画予約登録画面



- ① **項目選択 →** ボタン  
タッチするたびに選択されている項目が移動します。
- ② **▼ / ▲** ボタン  
● 録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。  
● 開始年月日 / 開始時刻 / 終了時刻の設定をするときにタッチします。  
※タッチし続けると、選択している項目の数字が早戻しまたは早送りされます。
- ③ **登録** ボタン  
画面で変更した項目を登録します。
- ④ **消去** ボタン  
予約データを消去します。
- ⑤ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。