

# 録画する

本機でSDカードに番組を録画(REC)することができます。

付属のACアダプターを使用したときのみ録画(REC)することができます。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## お知らせ

- 本機の録画はワンセグ受信番組のみです。
  - ※12セグ(フルセグ)の録画はできません。
- テレビ(ワンセグ)の録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDカードである必要があります。従ってそうでないSDカードの場合、他のモードやパソコンで使用できても本機によるSDカードの初期化ができないものなどでは、録画はできません。SDカードの推奨品をご使用いただくことをおすすめします。  
[?] 「SDカード(推奨品)」A-25
- 録画(REC)は、本機で初期化したSDカードを必ずご使用ください。パソコンで初期化したSDカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- 録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。録画(REC)中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破壊する場合があります。またカードやデータの破壊がない場合でも、再生できない録画ファイルが再生番組リストに現れる場合があります。
  - ※誤消去防止スイッチがLOCK側になっている時は、録画(REC)できません。
- 12セグ(フルセグ)受信中に **録画** をタッチして録画したとき、まれに12セグ(フルセグ)受信中の番組と異なる場合があります。12セグ(フルセグ)受信中に録画する場合は [?] 「受信モードを切り替える」J-27に従って受信モードをワンセグ受信モードに切り替えて、番組をご確認の上録画してください。
- GPSからの時刻情報がない、または正しくない場合、録画予約できないことがあります。
- 録画(REC)中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、そのような状態が続くと録画(REC)は自動的に中止する場合があります。
- 録画予約開始時刻に受信ができない場合は、録画(REC)されないことがあります。
- SDカードに録画(REC)できる番組は最大99です。

## 手動録画

### 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?] 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

[?] 「電源を入れる」G-17

### 2 録画したい番組を表示する。

[?] 「選局する」J-14