

## 5

## 登録 をタッチする。

:メッセージが表示され、予約が完了すると録画予約リストに表示されます。



## お知らせ

- 録画予約開始時刻の1分前に録画READY画面になります。  
※受信モード切替( [F] J-27)、放送切替設定( [F] J-32)にかかわらず、ワンセグ表示となります。

## 録画 READY画面



録画予約時間  
1分前に表示

SDカードに録画できる  
残りの時間の目安



録画中に常に表示  
手動で録画を  
停止します。  
音量を調整すること  
ができます。  
[F] J-52 [F] G-20

- 録画READY画面または録画中に電源 電源 を押しても電源は切れません。付属のACアダプターを本機から外すと録画は中断されます。
- 録画予約設定後に本機の電源を切った場合でも録画は開始されますが、画面・音声はOFFのままとなります。
- 録画予約開始時刻2分前から録画予約変更はできません。
- AV同時動作“しない”に設定している場合でも、録画予約している場合は、録画開始1分になるとREADY画面になり録画(REC)が開始され録画画面になります。
- 録画時(録画予約も含む)には、中継・系列局サーチを“自動”/“手動”の設定にかかわらず、中継・系列局サーチは起動されません。