

# 画像再生をする

SDカードまたはMyストッカーに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【「電源を入れる」G-17

## 2 画像再生モードにする。

【「操作したいモードに替える」G-18

## 3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

### ■ SDカード内のファイルを再生させたい場合

①   をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



### ■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

①   をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。