

AUX 機能を使う

各部の名称とはたらき



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面が表示されます。

② AV ボタン

AV 選択画面が表示されます。[G-17]

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[G-19]

④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。
[G-25]

⑤ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減 ＋：音量増
[G-20]