

#### 歩行モード

歩行時の使用に適した動作となります。電池動作時に選択できます。

☞ 「歩行モードについて」 B-40

#### 電子コンパス

電子コンパスを使用すれば、地磁気の検出により移動していないときでも方位を知ることができます。歩行モード時のみ使用できます。

☞ 「電子コンパスについて」 B-44

#### GPSログ

本機が移動した地点をGPSログ情報として記録し、SDカードを介してインターネット地図サイトなどで利用することができます。

☞ 「GPSログを使う」 F-61

本機のフラッシュメモリー内に、音楽ファイル(MP3/WMA)/画像ファイル(JPEG)/動画ファイル(MP4)をコピーして再生することができます。また、Myストッカーに保存したファイルをSDカードへコピーし再生することもできます。

☞ 「Myストッカー」 I-1

パソコンなどからSDカードに保存した音楽ファイル(MP3/WMA)/画像ファイル(JPEG)/動画ファイル(MP4)、Myストッカーにコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)/画像ファイル(JPEG)/動画ファイル(MP4)を再生することができます。

☞ 「音楽再生」 J-1

☞ 「画像再生」 M-1

☞ 「動画再生」 N-1

#### 地上デジタル放送(ワンセグ)

地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送、緊急警報放送も受信することができます。

☞ 「データ放送を利用する」 K-17

#### 番組表表示

各放送局のテレビ番組表を表示することができます。

#### 音声字幕機能

音声の種類や字幕を表示するように設定することができます。

☞ 「音声や字幕を切り換える」 K-25

#### ワンセグ録画/再生機能

本機を使用してSDカードに番組を録画し、再生することができます。

☞ 「録画する」 K-27 / 「録画予約」 K-28 / 「録画番組再生」 L-1