

目次

システム設定をする……………H-20

My ストッカー I-1

コピー先を選択する……………I-2
音楽ファイルをコピーする……………I-3
画像ファイル/動画ファイルをコピーする……………I-5
My ストッカー管理……………I-7
My ストッカーを初期化する……………I-8
コピーしたファイルを削除する……………I-9
SDカードの情報を見る……………I-12

音楽再生 J-1

表示部について……………J-2
再生メディアを切り換える……………J-4
再生を一時停止または早戻し/早送りする……………J-5
再生を一時停止する……………J-5
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)……………J-5
早戻し/早送りを……………J-5
リストで選曲する……………J-6
リピート/ランダム/スキャン再生をする……………J-8
リピート(繰り返し)再生をする……………J-8
ランダム(順序不同)再生をする……………J-8
スキャン(イントロ)再生をする……………J-8

テレビ視聴(ワンセグ) K-1

表示部について……………K-2
バナー表示……………K-2
操作ボタン画面……………K-2
メニュー画面……………K-3
データ放送取得画面……………K-4
録画画面……………K-5
録画予約登録画面……………K-5
テレビ(ワンセグ)を見る……………K-6
視聴エリアを変更する……………K-7
視聴エリア変更を **自動** に戻す……………K-8
エリアスキャンをする……………K-9
チャンネルスキャンをする……………K-10
選局する……………K-12
チャンネルリストを確認/選局する……………K-13
番組表を見る……………K-14
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル
リストを呼び出す……………K-15
中継・系列局サーチをする……………K-16
データ放送を利用する……………K-17
データ放送選択画面に戻る……………K-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る……………K-17

映像を切り換える……………K-18
中継・系列局自動サーチ設定をする……………K-19
受信中の放送局のチャンネルおよび
受信レベルを確認する……………K-20
起動画面の設定をする……………K-21
放送用メモリーを削除する……………K-22
予約録画結果を見る……………K-24
音声や字幕を切り換える……………K-25
時計表示の設定をする……………K-26
録画する……………K-27
手動録画……………K-27
録画予約……………K-28
録画予約を変更/消去する……………K-31
録画を停止する……………K-32
緊急警報放送を見る……………K-33

録画番組再生 L-1

表示部について……………L-2
録画番組を再生または消去する……………L-3
各種機能の設定をする……………L-7
SDカードの全ての録画ファイルを消去する……………L-8

画像再生 M-1

表示部について……………M-2
再生メディアを切り換える……………M-3
スライドショー(画像再生)をする……………M-4
スライドショー(画像再生)する……………M-4
スライドショーを止める……………M-4
スライドショーの間隔を設定する……………M-4
ランダム(順序不同)再生をする……………M-5
画像送りまたは画像戻しをする……………M-6
画像を回転させる……………M-6
リスト画面から画像を選択する……………M-7
表示設定をする……………M-8
位置書き込みをする……………M-9
位置書き込みをする……………M-10
位置書き込みをした画像ファイルを
地点登録する……………M-11

動画再生 N-1

表示部について……………N-2
再生メディアを切り換える……………N-3
一時停止または早戻し/早送りをする……………N-4
再生を一時停止(静止)する……………N-4
再生中にファイルを戻す/進める……………N-4
早戻し/早送りを……………N-4