


地図画面を表示する

本機の電源を入れる

1

○ (電源) を約2秒押す。

※ ○ (電源) の位置につきましては、 「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力するとラストモード*画面が表示されます。



 「 セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき」G-39

*印…NAVIモード／AVモードで、前回最後に選択していたモード画面。(お買い上げ時はNAVIモードが表示されます。)

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。










お願い

- 車でご使用の場合、○ (電源) を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。

- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

- メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。

(例) 家庭動作時



お知らせ

- ラストモードで他のモード画面が表示された場合は、 「NAVIモード／AVモードの切り換えについて」B-10に従って、表示したいモードにしてください。
- AVモードとは、Myストッカー( T-1)／音楽再生( J-1)／テレビ視聴( K-1)／録画番組再生( L-1)／画像再生( M-1)／動画再生( N-1)のことです。
- SDカードに保存したファイルを利用する場合は、○ (電源) を入れる前にSDカードを差し込んでください。