

# NAVIモード／AVモードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

※AVモードとは、My ストッカー(☞ J-1)／音楽再生(☞ J-1)／テレビ視聴(☞ K-1)／録画番組再生(☞ L-1)／画像再生(☞ M-1)／動画再生(☞ N-1)のことです。

## NAVIモードから他のモードに切り換える

1

**AV** → 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー** ) を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

(例)NAVIモード画面



AV 選択画面



## 他のモードからNAVIモードに切り換える

他のモードからNAVIモードに切り換えたとき、ルート案内などをしながらテレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／動画ファイル(MP4)の音声や、MP3／WMAの音楽を聞くことができます。

※この操作はNAVI画面から操作することはできません。

NAVI画面を表示している場合は、☞「**NAVIモードから他のモードに切り換える**」上記に従って再生させたいモードに切り換えてください。

1

### ■ 音楽再生画面を表示している場合

#### ① **現在地に戻る** をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)音楽再生画面



(例)現在地画面



\* 印… **音量** をタッチして再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。

☞「音量調整する」H-15

☞「音量を一時的に消す」H-16