

■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を表示している場合

① 画面をタッチする。

② **現在地に戻る** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※画像再生の場合は音声はできません。

※ **AV** をタッチし、AV選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面



お知らせ

- 各モードの音声を止めたい場合は、各モード画面で **AVオフ** をタッチしてください。
[音] 「(音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに切り換える)」 下記
- AV選択画面でナビ中のAV同時動作を“しない”に設定している場合(**[音] H-17**)、上記手順の操作をすると音声が止まります。
 ※工場出荷時は、AV同時動作“する”に設定されています。

音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに切り換える

NAVIモードに切り換えたとき、音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生モードを停止することができます。

1

■ 音楽再生／録画リスト画面を表示している場合

① **AVオフ** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※情報バーに“AVオフ”と表示されます。

(例)音楽再生画面



■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を表示している場合

① 画面をタッチし、**AVオフ** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※情報バーに“AVオフ”と表示されます。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面

