

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞ B-22)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

- メニュー →
目的地 を
 タッチ
 ☞ C-1



次へ> を
タッチ

← 前へ

前へ< を
タッチ



- メニュー →
ガイドブック
 をタッチ
 ☞ D-1



- メニュー →
ルート を
 タッチ
 ☞ E-1



- メニュー →
情報 を
 タッチ
 ☞ F-1



- メニュー →
設定 を
 タッチ
 ☞ G-1



次へ> を
タッチ

← 前へ

前へ< を
タッチ

