

## 電池動作時のメニュー画面について

リチウムイオンバッテリーを使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

電池動作につきましては、 「動作の種類と制限について」B-4をご覧ください。

### 歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-40



### 歩行モード“OFF”時

※歩行モードボタンの表示灯消灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-40



### “ルート案内中”で歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-42



## 設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

# 1

**戻る** / **現在地に戻る** をタッチする。

### ■ 1つ前の画面に戻る場合

- ① **戻る** をタッチする。

：タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

### ■ 現在地画面を表示する場合

- ① **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地画面を表示します。

