

## ■ カタカナ、英字、数記を入力する場合

① **かな** をタッチする。

: 文字選択画面が表示されます。



文字選択画面

② 入力したい文字( **全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記** ) を選択し、タッチする。

: ルーレット入力画面が選択した文字に変わります。

※ルーレット入力画面を変更しない場合は、 **×閉** をタッチしてください。



(例) **全カナ** を選択した場合

③ 入力したい文字を選びタッチする。



## ページ戻し / ページ送りをする

各画面において、 **▲** / **▼** が表示された場合、ページ戻し / ページ送りを行うことができます。

### ☞ B-48手順③画面をページ戻し / ページ送りをする



ページ戻し



ページ送り

