

② フォルダ(フォルダ指定なし ~ フォルダ 100) を選択し、タッチする。

: フォルダに登録した地点リストが表示されます。



お知らせ

登録地点をフォルダ指定していない場合は、**フォルダ指定なし**のみ選択できます。  
※登録されているフォルダのみ選択することができます。

登録地点のフォルダ指定につきましては、[☞](#)「登録地点の編集/見る」F-17をご覧ください。

4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

5

B-32手順 2、3 に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。  
[☞](#)「(設定メニューについて)」B-26
- 現在の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在の地図画面に戻ります。

お知らせ

- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。  
[☞](#)「地点を登録する」B-30
- 登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。
- [☞](#) C-24手順 3 で **フォルダ** を選択し、フォルダ選択画面に切り換えた場合、登録地点編集画面 ([☞](#) F-17) の表示方法もフォルダ選択画面になります。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。  
※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することはできません。  
[☞](#)「(フォルダ名を編集する)」F-21
- 画像再生から地点登録した場合はカメラアイコンになります。  
[☞](#)「位置書き込みをする」M-9