

まっふるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-31

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」H-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

目的地を探す

()コードから目的地を探す(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-8

2 C-24手順 1 に従って操作し、 ☞ (まっふるコード)をタッチする。


：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

3 数字をタッチして、コードを入力し、 ☞ (SDから検索)をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

：周辺の地図が表示されます。

(例)まっふるコード入力画面



4 B-32手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 上記手順 3 で ☞ (SDから検索) は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっふるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-” (ハイフン)は入力不要です。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-31