

# SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大2500ヶ所・自宅含む)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」H-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」

情報を見る・設定する

「SDカードから地点を登録する」

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-8

## 2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

：SDカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順**3**-2((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。

※SDカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、☞ C-32手順**2**に従って操作してください。



## 3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



**3**-1

(例)フォルダリスト画面



**3**-2