

# 選局する

交通情報を見るには、VICs放送局(〔F〕F-43)を受信してください。  
また、一般情報を見るには、一般情報放送局(〔F〕F-45)を受信してください。選局には、  
**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

**お知らせ** 受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。  
〔F〕「プリセット(保存)」F-56

## 自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

**1** F-48手順**1**に従って操作し、  
**周波数設定**をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



**2** **自動選局**をタッチする。

：表示灯が点灯します。

VICSの受信状態を表示  
3つの輪がオレンジ色  
になると放送局を受信  
することができます。

自動選局機能が働いている  
ことを示します。



受信中の放送局名  
と周波数

(例)周波数設定画面



サーチ中



自動選局表示  
に変わります。

選択時表示灯点灯

**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。