

右画面地図表示の設定をする

全画面表示から右画面地図表示に変わることができます。

- 1** G-8手順**1**に従って操作し、
右画面設定をタッチする。
：右画面の設定画面が表示されます。



- 2** **右画面に地図表示**をタッチする。
：右画面の設定画面が表示されます。



- 3** 右地図の表示(**する** / **しない**)をタッチする。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 右地図の表示“する”に設定した場合、G-10手順**2**で設定した内容が右画面にも反映されます。
【[P](#)「昼夜切り換え／地図の色を設定する」G-10
- 地図画面を表示させ、**メニュー**→**右画面**→**地図**をタッチして右画面表示することもできます。
【[P](#)「[クイックメニューについて](#)」B-25

〔昼夜切り換え／地図の色を設定する〕

各種設定
をする

〔右画面地図表示の設定をする〕