

# 地図ボタン表示の設定をする

メイン地図／右地図／縦地図のボタン表示の切り換えをすることができます。

- 1** **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

[📄] B-23

：地図ボタン表示画面が表示されます。



- 2** 設定したい地図(**メイン地図**／**右地図**／**縦地図**)を選択し、タッチする。

：切り換えできるボタン名が表示されます。



- 3** 表示／非表示の設定をする。

■ **地図画面にボタンを表示する場合**

- ① 表示させたいボタンをタッチする。

※すでにチェックマーク(✓印)が表示されている場合は、現在地画面で表示されます。

：チェックマーク(✓印)が表示され、左画面地図に表示されます。



設定内容が確認できます。

■ **地図画面に表示されるボタンを止めたい場合**

- ① 止めたいボタンを選択し、タッチする。

：チェックマーク(✓印)が消え、左画面地図からボタンが消えます。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

**お知らせ** カメラボタンの表示を止めた場合、カメラ入力切り換え設定([📄] O-12)／ビデオ入力切り換え設定([📄] O-22)で“自動または手動”に設定しても、地図画面に **カメラ** は表示されません。