

## セキュリティコードを設定する

### ■ セキュリティコードを変更する場合

一度設定したセキュリティコードを変更することができます。

#### ① **セキュリティコードの変更** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)



#### ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

セキュリティコード入力画面



#### ③ 変更したい(新しい)3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

セキュリティコード入力画面



#### ④ 再度上記手順③で入力したセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

：メッセージ表示後、設定のメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



## 3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

### お知らせ 設定の保持について

**決定** がある画面では **決定** をタッチすると設定が保持されます。

※ **決定** のない画面では、他の画面に遷移したとき (**戻る** または **現在地に戻る** など) をタッチしたときに設定確定(設定保持)となります。設定を変更した後に他の画面に遷移しないまま電源を切ると、設定は保持されません。