

はじめに

電源を入れる

1 B-8に従って電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※電源を切る前に My ストッカーを表示していた場合は、AV 選択画面が表示されます。

※電源を切るには、**[AV]** **[本機の電源を入れる]** B-8 をご覧ください。

お知らせ

- 車でご使用の場合は、本機の電源を入れる前に付属のスタンドへ取り付けてください。
[AV] 別冊 取付説明書 [スタンド用]
- 家庭動作 / 電池動作で本機の電源を入れ、NAVI モードが表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**[閉じる]** をタッチしてください。

操作したいモードに切り換える

1 下記に従って操作してください。

■ AV 選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード (**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー**) を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。



■ NAVI / 音楽再生 / 録画リスト画面を選択している場合

- ① **[AV]** をタッチする。
：AV 選択画面が表示されます。
- ② 操作したいモード (**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー**) を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

■ テレビ視聴 (ワンセグ) / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**[AV]** をタッチする。
：AV 選択画面が表示されます。
- ② 操作したいモード (**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー**) を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。