

## 2

それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面



## ① 画面の明るさ設定 ボタン

「明るさを調整する」0-2

※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。

## ② 操作設定 ボタン

「キー操作音の設定をする」0-4

「カーソル表示を変える」0-5

「50音入力方式設定をする」0-6

「音楽・画像の並び順を設定する」0-7

「画面消し設定をする」0-8\*

※カーソル表示、50音入力方式設定、画面消し設定\*を変更した場合は他のモードにも反映されます。

\*印…電池動作時のみ

「動作の種類と制限について」B-4

## ③ 音声割込/映像入力設定 ボタン

「案内音声割込設定をする」0-10

「カメラ入力切り換えの設定をする」0-12

「ビデオ入力切り換えの設定をする」0-22

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

## ④ AV音声出力設定 ボタン

「FMトランスミッターを設定する」0-27

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

## ⑤ 初期化 ボタン

「データを初期化(消去)する」0-29

※他のモードにも反映されます。