

再生を一時停止または早戻し／早送りする

再生を一時停止する

1

⏸ (一時停止) をタッチする。

：画面に⏸を表示し、再生を停止します。

※ ⏸ が ▶ に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① ▶ (再生) をタッチする。

：画面に▶を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ ▶ が ⏸ に変わります。

(例)一時停止状態画面

一時停止状態



⏸ (一時停止) /
▶ (再生) ボタン

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮ / ⏭ (トラック) をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① ⏮ を2回タッチする。*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① ⏭ をタッチする。



お知らせ

* 印…曲が再生されてから1秒以内に
⏮ 側を1回タッチしても前の曲
に戻ります。

● リスト をタッチしてリスト画面より
選択することもできます。

☞ 「リストで選曲する」J-6

早戻し／早送りをする

1

⏮ / ⏭ (トラック) をタッチし続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① ⏮ 側をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① ⏭ 側をタッチし続ける。



お知らせ

それぞれのボタンから手を離れたところ
で再生を始めます。

音楽再生 (再生メディアを切り換える) / (再生を一時停止または早戻し／早送りする)