

チャンネルスキャンをする

チャンネルスキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などを行うことができます。

- 1 K-7手順 1 に従って操作し、**チャンネルスキャン** をタッチする。

：チャンネルスキャン画面が表示されます。



- 2 登録または再スキャンをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更(視聴エリア変更やエリアスキャン)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

- ① **自宅登録** をタッチする。



チャンネル番号 放送局名

現在の設定内容を確認できます。

(確認のみで選局はできません。)

- ② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

- ③ 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。