

録画予約を変更／消去する

1

K-7手順 **1** に従って操作し、

録画予約 をタッチする。

：録画予約一覧画面が表示されます。



■ 録画予約を変更する場合

① 変更したいリストを選択し、変更する。

[録] [録画予約] K-29手順 **3** を参考してください。



② **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更した内容が録画予約リストに表示されます。



■ 録画予約を消去する場合

① 消去したいリストを選択し、

消去 をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると消去します。



テレビ視聴
〔録画する〕／〔録画予約を変更／消去する〕

2

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。