

表示部について



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。〔P〕 H-20
- ③ **メディア切換** ボタン
再生メディアを切り換えます。〔P〕 M-3
(SDカード／My ストッカー)
- ④ **リスト** ボタン
SDカード／My ストッカー内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。〔P〕 M-7
- ⑤ **◀ / ▶** ボタン
1 つ前の画像／次の画像を表示します。〔P〕 M-6
- ⑥ **▶** ボタン(スライドショー開始)／**◻** ボタン(スライドショー停止)
タッチするたびに
◻ ボタン(スライドショー停止) ⇨
◻ ボタン(スライドショー開始) ⇨
と換わります。
※スライドショーを再生させるには家庭動作または電池動作で使用時のみとなります。〔P〕 M-4
- ⑦ **ランダム** ボタン
選択したフォルダ内の画像を順序不同で再生します。〔P〕 M-5
- ⑧ **表示** ボタン
画面の表示を設定することができます。〔P〕 M-8
- ⑨ **回転** ボタン
表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。〔P〕 M-6
- ⑩ **位置書込** ボタン
画像ファイル(JPEG)に位置情報を書き込み、本機に地点として登録し、NAVIモードで目的地や経由地などに設定することができます。〔P〕 M-10
- ⑪ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。〔P〕 H-14
- ⑫ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。〔P〕 H-13
- ⑬ **再生メディア表示**
再生しているメディア(SDカード／My ストッカー)が点灯します。〔P〕 M-3
- ⑭ **再生画像、撮影日時表示**

お知らせ カメラ入力切り換え設定(〔P〕 O-12)／ビデオ入力切り換え設定(〔P〕 O-22)で“手動”を選択している場合、画面に **カメラ** (カメラ)が表示されます。**カメラ** (リャビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、〔P〕「リャビューカメラ映像にする」O-14／「ビデオ映像にする」O-24を参考にしてください。