

明るさを調整する

明るさ自動調整ON／OFFの切り換えを設定することができます。明るさ自動調整ON時に、最高輝度／最低輝度の調整をすることができます。

1 G-34手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2 **画面の明るさ設定**をタッチする。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。



3 明るさ自動調整(**OFF**／**ON**)を選択し、**-**／**+**タッチで値を設定する。

■ 明るさ自動設定を**OFF**にした場合

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

□ 明るさ調整をするとき

- ：暗くなります。
- +**：明るくなります。

