

音楽・画像の並び順を設定する

音楽再生リスト画面(☞ J-6)や画像再生リスト画面(☞ M-7)の並び順を替えることができます。
また、My ストッカーに切り換えたときの並び順も替えることができます。

※ここで設定した並び順で再生します。

※他のモードの並び順は変わりません。

1

G-34手順 1 に従って操作し、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2

操作設定 をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3

リストの並び順を選択する。

■ **名前順**に表示させる場合

① **名前** をタッチする。

■ **日付順**に表示させる場合

① **日付** をタッチする。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

〔50音入力方式設定をする〕

共通

〔音楽・画像の並び順を設定する〕