

■ リビューカメラ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 0-12手順 **4** で“自動/OFF”に設定し地図画面に戻したとき、**▶ かわ** は表示されません。
- 0-12手順 **4** で“手動”に設定し地図画面に戻したとき、**▶ かわ** が表示されます。
- 0-12手順 **4** で“手動”を選択している場合、カメラボタンの表示を止める設定(G-20)にしているときは、地図画面に戻したとき **▶ かわ** は表示されません。
- **▶ かわ** は、家庭動作/電池動作で使用している場合は表示されません。
[📄 「動作の種類と制限について」B-4](#)