

## 1

### ■ 映像入力切換(☞ 0-22手順 4)で自動を選択している場合

- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、  
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。

： 前回表示していたモードになります。

### ■ 映像入力切換(☞ 0-22手順 4)で手動を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。

： 前回表示していたモードになります。

#### お知らせ

**映像入力OFF** をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。

