

ルート探索関係

症 状	原 因	処 置	参考ページ
意図したルートとは違うルートが引かれる。	目的地の近くに探索可能な道路がない。	目的地と逆の車線に設定されたりし、正しいルートが作れないことがありますので、目的地は最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-12、E-6
	目的地を建物の中心に設定している。		
	中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。	一方通行を考慮してルート探索するので大回りなルートを引く場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-12、E-6

歩行モード

症 状	原 因	処 置	参考ページ
意図したルートとは違うルートが引かれる。	歩行用の情報が収録されていない地域にいる。	車道を通るルートを引く場合があります。あくまで参考程度にして歩道を歩くようにしてください。	B-40
距離優先で引いたルートが最短ルートにならない。	より通行に適したルートを探索するため、最短にならないことがあります。	故障ではありません。	—

VICS関係

症 状	原 因	処 置	参考ページ
VICS情報(レベル1とレベル2)が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	VICS情報は、本機を車動作で使用してください。	B-4 取付 [配線用] 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。 アンテナコードを接続してください。	— 取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組が選択されていない。	交通番組組(VICS) を選択してください。	F-48
VICS情報(レベル3)が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	VICS情報は、車動作で使用してください。	B-4 取付 [配線用] 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。 アンテナコードを接続してください。	— 取付 [VICS アンテナ用]