

故障かな？と思ったら

動画再生

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | 参考 ページ |
|---|--|---|---------------|
| 動画ファイル(MP4)が再生できない。 | 「動画再生」モードになっていない。 | AV選択画面から「動画再生」を選択してください。 | B-10、 H-13 |
| | 対応していないファイル形式で記録されている。 | 対応しているファイル形式で記録されたMP4ファイルにしてください。 | H-9 |
| 動画ファイルを再生中に映像が止まったり、モザイクがでたり、次のファイルに移ったりする。 | 対応していないファイル形式で記録されている。 | 対応しているファイル形式で記録されたMP4ファイルにしてください。 | H-9 |
| 動画ファイルがリストに表示されない。 | 拡張子がちがっている。 | 拡張子をMP4にしてください。 ※拡張子は大文字でも小文字でもかまいません。 | H-9 |
| 動画ファイル再生中にしま状のノイズが発生する。 | 元がインターレスの映像を使用し、動画ファイルを作成した場合、しま状のノイズ(コーミングノイズ)が発生することがあります。 | 動画ファイル作成時に、動画作成ソフトで、フィルタなど(デインターレス)をかけて、ノイズを除去してください。 | — |
| | | QVGA(320×240)以下のサイズで作成することで、ノイズが抑えられる場合があります。 | — |
| 動画ファイル再生中に、音とび、コマ落ちが発生する。 | ビットレートが高すぎる。 | 動画ファイル作成時に、ビットレートを低く設定することで、音とびやコマ落ちを抑えられる場合があります。 | H-10 |
| | 対応していないファイル形式の動画ファイルを再生している。(対応していないファイルでも途中で再生する場合があります) | 対応しているファイル形式で、動画ファイルを作成してください。 | H-10 |
| 動画ファイル再生中にスキップする。 | ビットレートが高すぎる。 | 動画ファイル作成時に、ビットレートを低く設定することで、スキップを抑えられる場合があります。 | H-10 |
| | 対応していないファイル形式の動画ファイルを再生している。(対応していないファイルでも途中で再生する場合があります) | 対応しているファイル形式で、動画ファイルを作成してください。 | H-10 |