

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさ調整をしてください。	0-2
内蔵スピーカーの 音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 をタッチして − / + で調整してください。	H-15
	音声を消音している。	音量 をタッチして 消音 をタッチするか − / + をタッチしてください。	H-16
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを外してください。	0-83
ヘッドホンから音が でない。	走行中にヘッドホンを使用している。	パーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は正しく接続し、車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	取付 [配線用]
		パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない場合は、車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	—
音声は出るが、ワンセグ映像が出ない。 (停車中)	パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-17
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	K-12
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	K-25
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	K-7
	放送エリア内にいない。	地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は受信エリアが限られています。順次拡大される予定です。	H-7
	ワンセグ用ロッドアンテナをのぼしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのぼしてください。	K-6
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—

共通

〔故障かな？と思ったら〕