

こんなメッセージが出たときは

音楽再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
SDカードが挿入されていません。	SDカードが差し込まれていないとき。	再生可能なMP3/WMAファイルが入ったSDカードを差し込んでください。	H-2
	SDカードは差し込まれているが認識できないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-8
使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。	使用できないSDカードが差し込まれているとき。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-26、 H-18