

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

| メッセージ表示 | メッセージが出るとき | 本機の動作および処置 | 参考ページ |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 受信できないため録画できません。 | 電波受信状態がよくないとき。 | 良好な受信状態で操作してください。 | K-2 |
| 録画を停止しました。 | 減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。 | 十分な電池残量で操作してください。 | A-22 |
| | タイマー録画終了したとき。 | タイマー時間が到来したため録画を終了しました。 | K-32 |
| SDカード読み中です。 | SDカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。 | しばらくお待ちください。 | — |
| SDカードにアクセスできませんがよろしいですか？ | SDカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。 | 正常にアクセスできるSDカードに交換してください。 | A-26 |
| 録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。 | 録画 を押したとき。 | 録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。 | — |