

テレビ視聴(ワンセグ)

- エリアスキャンをする……………K-9
- 音声や字幕を切り換える……………K-25
- 起動画面の設定をする……………K-21
- 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
リストを呼び出す……………K-15
- 視聴エリア変更を自動に戻す……………K-8
- 視聴エリアを変更する……………K-7
- 受信中の放送局のチャンネルおよび
受信レベルを確認する……………K-20
- 選局する……………K-12
- 操作ボタン画面……………K-2
- チャンネルスキャンをする……………K-10
- チャンネルリストを確認／選局する……………K-13
- 中継・系列局自動サーチ設定をする……………K-19
- データ放送取得画面……………K-4
- データ放送選択画面に戻る……………K-17
- データ放送を利用する……………K-17
- テレビ(ワンセグ)画面に戻る……………K-17
- テレビ(ワンセグ)を見る……………K-6
- 時計表示の設定をする……………K-26
- パナー表示……………K-2
- 番組表を見る……………K-14
- 放送用メモリーを削除する……………K-22

電源

- 入れる……………B-8, H-13
- 切る……………B-9

電子コンパス

- クイックメニューからON／OFFを
切り換える……………B-44
- 最適化……………B-47
- 設定メニューからON／OFFを切り換える……………B-45
- 地図画面表示について……………B-46
- 電子コンパスについて……………B-44

電池動作……………B-4

動画再生

- 再生中にファイルを戻す／進める……………N-4
- 再生メディアを切り換える……………N-3
- 再生を一時停止(静止)する……………N-4
- 早戻し／早送りをする……………N-4
- 表示部について……………N-2
- リストより選択して再生する……………N-5

動作の種類と制限について……………B-4

登録する……………B-27, B-30

- 登録地点情報の書き出し／書き替え／
追加について……………F-26

登録地点情報を選んで書き出す／追加する……………F-29

- 登録地点情報を全て書き出す／
全て書き替える……………F-27

ナ

並び順

- AVモード
音楽・画像の並び順を設定する……………O-7
- NAVIモード
50音順／距離順に並び替える……………C-13
- 登録地点の並び替えをする……………C-26

入力

- 数字の入力方法について……………B-52
- 文字の入力方法について……………B-48

ハ

バージョン情報……………G-41

パナセンス……………12

微調整(スクロール)……………B-21

ビデオ

- 画質調整をする……………O-26
- ビデオ映像にする……………O-24
- ビデオ映像の表示を止める……………O-25
- ビデオ映像を表示する……………O-21
- ビデオ入力切り換えの設定をする……………O-22

表示項目の設定

- 道路名／登録地点／ランドマーク／
緯度・経度／マップコード表示……………G-8

表示部

- 音楽再生……………J-2
- 画像再生……………M-2
- テレビ視聴(ワンセグ)……………K-2
- 動画再生……………N-2
- 録画再生……………L-2

平均速度の設定……………G-2

平地地図画面……………B-18

別売品……………11

歩行モード

- アイコンについて……………B-43
- 現在地(歩行)マークの種類を設定する……………G-19
- 再探索について……………B-42
- 使用する／しないを切り換える……………B-40
- 縦横地図切り換え設定……………G-16
- メニュー画面について……………B-24
- ルート探索……………B-41
- ルート表示中の画面……………B-43

マ

まっがるコード(MGコード)／マップコード

- コードで地点を探す……………C-35