

## 各メニュー画面を表示する

トップメニュー(☰ B-9)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニュー画面が表示されます。

● **メニュー** → **目的地** をタッチ  
☰ C-1

目的地のメニュー画面

次へ▶ をタッチ

前へ◀ をタッチ

● **メニュー** → **ルート** をタッチ  
☰ D-1

ルートのメニュー画面

● **メニュー** → **情報** をタッチ  
☰ E-1

情報のメニュー画面

● **メニュー** → **設定** をタッチ  
☰ F-1

設定のメニュー画面

次へ▶ をタッチ

前へ◀ をタッチ