

まっぷるコード(MGコード)・マップコードから探す

ガイドブックなどに掲載されているまっぷるコード(MGコード)／マップコードから、周辺付近の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1

メニュー → 目的地 → 次へ →  /  を選択し、タッチする。

：まっぷるコード(MGコード)／マップコード入力画面が表示されます。

2

コードを入力し、**検索**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

 「登録地点から探す」C-2 手順 **4**、**5**

お知らせ

- 音楽再生／テレビ(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生モードが動作している場合、SDメモリーカードからまっぷるコード(MGコード)検索を行うことはできません。AVモードを終了(AVオフ)してから操作してください。

まっぷるコード(MGコード)について


- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。
- まっぷるコード(MGコード)を入力する場合、“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぷるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。
- まっぷるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぷるコード(MGコード)は平成24年6月現在のデータのため、それ以降に発行されたまっぷるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設などの位置を示すためにガイドブックなどに掲載されています。
 - ※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシングなどから出版されています。(平成24年3月現在)
 - 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機は高精度マップコードに対応していません。
 - ※高精度マップコードは、約3m四方の地点を特定することができ、10桁以降に記号と数字で表示されています。

例) 1234567890*12
 └───┬───┘
 入力可能 入力不可

- 本機では、地図画面でカーソル(→←)を合わせた場所のマップコードを表示することができます。

 「地図基本表示の設定をする」F-9