

# 走行状態を確認する

車動作時、本機の車両センサーで、走行／停車判定を確認することができます。

※家庭動作または電池動作でご使用の場合は **車両センサー** は暗くなり選択できません。

☞ 「モードの切り換えについて」B-6

1

**メニュー** → **情報** → **車両センサー** をタッチする。

：車両センサー画面が表示されます。



車速感応タイプ走行規制の場合 ☞ A-19	別売品に同梱されているパーキングブレーキ 接続ケーブルを接続している場合	判定
停車中	パーキングブレーキをかけているとき	<b>停車</b> が点灯
走行中	パーキングブレーキをかけていないとき	<b>走行</b> が点灯