

- ⑧ **▶ ボタン**
曲の詳細画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑨ **☰ ボタン**
曲のリスト画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑩ **📁 ボタン**
フォルダリスト画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑪ **AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[🔍] G-8
- ⑫ **📍 現在地 ボタン**
現在地の地図画面を表示します。
- ⑬ **アーティスト名、アルバム名、ジャンル名、フォルダ名**
表示しきれていない場合にタッチすると、スクロール表示します。[🔍] H-4
- ⑭ **ジャケット写真表示**
音楽データにジャケット写真が付加されている場合に
表示されます。[🔍] H-4
- ⑮ **☼ ボタン**
画面の明るさを調整することができます。[🔍] L-2
- ⑯ **再生曲名／ファイル名表示**
表示しきれていない場合にタッチすると、スクロール
表示します。
- ⑰ **再生状態表示**
▶ …通常再生
▶▶ …早送り ◀◀ …早戻し
|| …一時停止
- ⑱ **再生時間**
- ⑲ **リスト ボタン**
リストを表示させて再生したいファイルを選択でき
ます。[🔍] H-6、H-8
- ⑳ **▶ ボタン(スライドショー開始)**
スライドショーを開始します。
※スライドショー一時停止中は、▶の横に◻(ス
ライドショー停止)が表示され、タッチするとスラ
イドショーを停止することができます。[🔍] H-7
※スライドショーを再生するには家庭動作または電
池動作*で使用時のみとなります。[🔍] A-18
*印…吸盤スタンドを装着しての走行中になると、
スライドショーは終了します。
- ㉑ **🔄 回転 ボタン**
スライドショー停止中に画像を90° ずつ右方向に回
転します。
- ㉒ **表示 ボタン**
画面の表示を設定することができます。
[🔍] H-8
- ㉓ **🎲 ランダム ボタン**
選択したフォルダ内の画像を順序不同で再生します。
※スライドショー中は操作することができません。
- ㉔ **再生画像撮影日時表示**

お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジ
ンや電源を入ると、前に再生していた続きから再生がはじまります。